

# DVE776

## 取扱説明書


### ◆接続の前に

- 接続に使用する端子の種類 ————— 46

# 接続の前に


## ■ 接続に使用する端子の種類

本機と再生機器 / 録画機器を接続するために必要な端子例です。




### S端子(黒)：映像用

映像接続用の端子です。ピン端子と比べ、より高画質な映像を楽しめます。(1本同梱されています)



### ピン端子(黄)：映像用


映像接続用の端子です。(1本同梱されています)



### ピン端子(赤/白)：音声用

音声接続用の端子です。赤→右音声・白→左音声に対応しています。(1セット同梱されています)

※ DVEシリーズ別売ケーブル「DVE002」は使用できません。



### D端子：映像用

映像接続用の端子です。D端子入力を搭載している機器に接続すると、より高画質な映像を楽しめます。(別途お買い求めください)



当社ではご用意しておりません。市販品をご購入ください。