

ハイビジョンレコーダー HVE706

補足説明書

- 録画メディアの対応フォーマット形式は「exFAT」と「FAT32」のみとなります。
フォーマット形式「NTFS」は非対応の為、本製品ではご使用出来ません。
- 本製品に再生機器を接続しても映像が出ない場合は、ハードリセット操作(RECボタンを長押し)を行って下さい。
- 再生映像に乱れが出る事が有る為、再生機の出力設定が480pの場合は、本製品のエンコード設定をH.264に変更して下さい。
- 充電残量が少ない状態で録画又は再生を開始した時は、USB電源ケーブルを接続しても本製品の充電ランプ(赤LED)は点灯せず充電されない場合があります。
充電が必要な場合は録画又は再生を停止して下さい。
- 上記項目を確認しても、本製品のボタン操作を受け付けない、動作が不安定の場合はリセットボタンを押して下さい。

